

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV06 Werken met hoogwerker of schaarlift	 Balen/Pelt
--	---

Datum laatste wijziging	12/06/2026
Aard laatste wijziging	Zie blauwe tekst

1	DOEL	2
2	TOEPASSINGSGEBIED	2
3	DEFINITIE	2
4	VOORSCHRIFT	2
4.1	Eisen aan gebruik van de hoogwerker of schaarlift	2
4.2	Maatregelen bij defecten of onderhoud van een hoogwerker/schaarlift	3
4.3	Maatregelen bij noodweer	3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV06

Werken met hoogwerker of schaarlift



Balen/Pelt

1 DOEL

Om de risico's bij het gebruik van hoogwerkers of schaarliften te beheersen, zijn naast de voorzieningen zoals vastgelegd in de wetgeving en de [Nyrstar Corporate Procedure NG-HS-ST-107](#), aanvullende regels en maatregelen opgesteld door NYRSTAR Balen/Pelt. Deze extra bepalingen zijn uitgewerkt en vastgelegd in dit veiligheidsvoorschrift.

2 TOEPASSINGSGEBIED

De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium

3 DEFINITIE

Een hoogwerker of schaarlift is een mobiel werkplatform dat werkt met een schaar- of armenconstructie en kan, afhankelijk van het type, zowel omhoog als zijwaarts bewegen.

4 VOORSCHRIFT

4.1 Eisen aan gebruik van de hoogwerker of schaarlift

De volgende eisen zijn van toepassing:

- Het gebruik van hoogwerkers of schaarliften is alleen toegestaan door getraind en gekwalificeerd personeel en volgens de bedieningsinstructies van de fabrikant.
- Een hoogwerker of schaarlift mag met maximum 2 personen tegelijkertijd gebruikt worden.
- Er dient steeds gebruik gemaakt te worden van een veiligheidsharnas bij het gebruik van een hoogwerker/schaarlift. Zie VV05 'Werken op hoogte' voor algemene richtlijnen en het deugdelijk gebruik van een veiligheidsharnas.
- De hoogwerker/schaarlift mag nooit als kraan, takel, krik of stut worden gebruikt. Materialen die eigen zijn aan de werkzaamheden en de grootte van de werkbak overschrijden kunnen enkel vervoerd worden na positieve risico evaluatie. Er dient steeds rekening gehouden te worden met de maximale werklust.
- Voorafgaand aan de ingebruikname dient de gebruiker (uitvoerder) een controle uit te voeren. Hij dient hierbij de punten te controleren opgenomen in formulier [XF-452-FCH-0-00006 Hoogwerker/schaarlift: controle vóór ingebruikname](#). Dit formulier omvat eisen die aan de hoogwerker of schaarlift gesteld worden en aan de gebruiker(s). In geval dat aan een of meerdere van de voorwaarden niet voldaan wordt, dan mag de hoogwerker niet gebruikt worden. Testen van een hoogwerker kan enkel in een volledig vrije veilige omgeving.
- Zodra zich gedurende het gebruik werkomstandigheden voordoen die er toe leiden dat een of meerdere voorwaarden uit de controlelijst niet meer voldoen, dan dient het werk onderbroken te worden. Het werk mag pas weer hervat worden als weer aan alle voorwaarden voldaan is.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV06

Werken met hoogwerker of schaarlift



Balen/Pelt

- Het is niet toegestaan de werkbak van de hoogwerker te verlaten wanneer de werkbak zich in een verhoogde positie bevindt. Uitzonderingen hierop zijn toegelaten, op voorwaarde dat in een risicoanalyse specifiek voor dat werk beschreven is hoe het risico van vallen wordt voorkomen, en dat deze maatregelen tijdens de uitvoering strikt worden nageleefd.

De toelating tot de site van Nyrstar Belgium van een hoogwerker of schaarlift wordt gecontroleerd door de portiers. De geldigheid van de laatste keuring en de aanwezigheid van het inspectieverslag wordt nagekeken. Het inspectieverslag hoeft niet het gehele verslag te zijn maar de resultaten van de voor de veiligheid belangrijkste bevinden (b.v. goed- of afkeur))

Bij iedere levering van een hoogwerker of schaarlift dient het ingevulde formulier: "[XF-452-FCH-0-10006 Checklist ontvangst name hoogwerker](#)", bij de portiers worden ingeleverd.

4.2 Maatregelen bij defecten of onderhoud van een hoogwerker/schaarlift

- BIJ DEFECTEN: Het verplaatsen van een defecte hoogtewerker op eigen kracht vergt een gedocumenteerde risicoanalyse. Testen van een defecte hoogtewerker kan enkel in een volledig vrije veilige omgeving.
- ONDERHOUD: het onderhoud mag enkel uitgevoerd worden in een veilige omgeving en in geen enkel geval op de werf.

4.3 Maatregelen bij noodweer

Zie [veiligheidsvoorschrift VV 28](#) "Noodweer"