

Hijsen met grondverzetmachines	VGM voorschrift VGM 240.5
---------------------------------------	-------------------------------------

Proceseigenaar Principal Safety & Occ. Hygiëne	Documentbeheerder Afd. Management Systemen
Risicoclassificatie: gemiddeld	SAP-DMS Review: 3 jaar
Aard van de laatste wijziging: Andere lay-out met vermelding van Technische VGM voorschriften	

<p>1. Uitgangspunten</p> <p>a. Het is verboden om hijswerk te verrichten boven personen of boven ruimtes waar zich personen bevinden;</p> <p>b. Er mogen geen personen mee vervoerd worden.</p>	
<p>2. Risico-analyse, training & certificaten</p> <p>a. Er dient een risicoanalyse uitgevoerd te zijn van de werkplek in relatie met de werkzaamheden en de relevante onderwerpen dienen besproken te worden met de uitvoerenden;</p> <p>b. Bij machines met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer moet men in bezit zijn van het betreffende TCVT diploma en dient T-VGM 215.1 gevolgd te worden;</p> <p>c. Voor Machines < 10 tonmeter het betreffende certificaat van de graafmachine voldoende;</p> <p>d. De hijsbegeleider/rigger/aanpikker is minimaal in het bezit van het certificaat aanslaan lasten.</p>	<p>A*</p> <p>A*</p>
<p>3. Grondverzetmachines</p> <p>a. Wielladers (showels) mogen niet worden ingezet als hijswerktuig;</p> <p>b. Voorzien van geldig keuringsbewijs (< 1 jaar oud);</p> <p>c. Grondverzetmachines mogen alleen direct op het graafwerk gerelateerde hijswerkzaamheden uitvoeren, als dit opgenomen is in de machinehandleiding. In alle andere gevallen mag er niet mee worden gehesen;</p> <p>d. Machine dient voorzien te zijn van een Safe Load Indicator (SLI);</p> <p>e. Aanslaghaken dienen in overeenstemming te zijn met de capaciteit van het hijswerktuig en voorzien te zijn van een veiligheidclip;</p> <p>f. De last moet goed bevestigd en uitgebalanceerd hangen gedurende de gehele hijsoperatie;</p> <p>g. De machinist mag als hij een last heeft aangeslagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> o zijn controle positie niet verlaten; o zijn mobiele telefoon niet gebruiken; <p>h. Er mogen zich geen personen onder de last bevinden;</p> <p>i. Hijsactiviteiten dienen altijd gestopt te worden bij windkracht 6 of hoger en bij windsnelheden > 38 km/uur;</p> <p>j. Grote of lange lasten moeten zijn voorzien van minimaal 1 stuurtouw, indien niet, werkt dit risico verhogend.</p>	<p>A</p>
<p>4. Opstellingseisen</p> <p>a. Er mogen zich geen onbevoegde personen bevinden in het draaigebied van de graafmachine; Er dient rekening gehouden te zijn met de toegankelijkheid van de opstellocatie: het passeren van leidingbruggen, bochten bij installaties en gebouwen etc.;</p> <p>b. Indien de opstelling of het gebruik van het hijswerktuig leidt tot het blokkeren van wegen of vluchtwegen, dan dienen wegsignaleringen en alternatieve routes aangegeven te worden; Afdeling Bewaking dient hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht;</p> <p>c. Wanneer de afstand tot een hoogspanningsleidingen kleiner is dan 50 meter dan dient er contact opgenomen te worden met de E-installatie verantwoordelijke van Nyrstar Budel;</p> <p>d. Bij hijswerk in de nabijheid van spoorwegen gelden de voorschriften van VGM 237 “Werkzaamheden aan en in de nabijheid van spoorlijnen”.</p>	<p>A</p> <p>A*</p> <p>A*</p> <p>A*</p>

Hijsen met grondverzetmachines	VGM voorschrift VGM 240.5
---------------------------------------	-------------------------------------

5. Hijsgereedschap

- a. Dient voorzien te zijn van een niet te verwijderen label met daarop vermeld; de naam van de fabrikant, de maximale werklust (WLL), uniek identificatienummer en keuringsdatum niet ouder dan 12 maanden. **Keuringsrapporten dienen binnen 24 uur beschikbaar te zijn op verzoek. Nyrstar Budel maakt gebruik van een combinatie van keuringsaanduidingen nl.:**
- o Een keursticker in de kleur van het keurjaar volgens IMO;
 - o Een Tie wrap in de kleur van het keurjaar volgens IMO;
 - o Verf in de kleur van het keurjaar volgens IMO;
- b. Dient voor gebruik geïnspecteerd te worden door de gebruiker. Gereedschap dat niet voldoet aan 4a of beschadigd is dient direct gemarkeerd te worden en verwijderd van de werklocatie;
- c. Dient geschikt te zijn voor de betreffende werkzaamheden;
- d. De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient er zorg voor te dragen dat het hijsgereedschap tijdens opslag en gebruik veilig blijft;
- e. Er mag alleen gehesen worden aan de door de fabrikant/leverancier opgegeven hijspunten.

A*

AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND, DIT VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING

A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard).