

VEILIGHEIDSCHECKLIST**Werken op hoogte**

Balen/Overpelt

Hoogwerker / schaarlift: controle vóór ingebruikname

Daar waar hoogwerker staat mag ook schaarlift gelezen worden.

- Invullen vóór iedere ingebruikname. Indien na controle, blijkt dat aan een of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan, mogen de werkzaamheden niet worden aangevangen en dient de toezichthouder / directe chef te worden gewaarschuwd.
- Formulier blijft bij de bediener tijdens gebruik.
- Na gebruik inleveren bij de desbetreffende area. Indien er opmerkingen zijn dienen deze onmiddellijk te worden doorgegeven aan de leiding van de area, onderhoudschef of vervanger.
- Indien er technische gebreken zijn, onmiddellijk via telefoon en mail de garage verwittigen. (garage@Nyrstar.com)
- De bewaartermijn op de afdeling is 1 maand.

Fabrieksmerk:	Typenr.:	Bouwjaar:
---------------	----------	-----------

		Ja	Nee	N.v.t.
	<u>Algemeen</u>			
1	De bedienaar beschikt over een geldig opleidingscertificaat (attest van de werkgever) voor gebruik van een hoogwerker en zijn geneeskundig onderzoek is in orde (geschikt voor veiligheidsfunctie)			
2	Bediener is getraind in het bedienen van dit type hoogwerker			
3	Bedienaar en passagier zijn geïnstrueerd over het gebruik van de harnasgordel. Bedienaar en passagier zijn er van op de hoogte dat de harnasgordel steeds gedragen dient te worden bij gebruik van de hoogwerker.			
4	Harnasgordels zijn aanwezig (goedgekeurd en in goede staat)			
5	Weersomstandigheden zijn in orde. De hoogwerker mag niet gebruikt worden bij windsnelheden > 50 km/uur.			
6	De maximum belasting zal niet worden overschreden (zie voertuigspecificaties)			
7	De keuring is geldig of hoogwerker beschikt over bandje met juiste veiligheidskleur voor keuringen			
	<u>Omgeving opstelplaats</u>			
8	Hoogwerker staat voldoende op een vlakke en stabiele ondergrond of ondersteuning.			
	Indien aanwezig: stempels worden gebruikt en bieden gelijkmatige ondersteuning			
9	De werkomgeving rond hoogwerker is afgespannen met rood-wit lint			
10	Het gevaar van aanrijdingen door voertuigen is ondervangen			
11	Bij gebruik in omgeving van hoogspanningskabels dient men steeds afstand te houden, ingeval van niet geïsoleerde kabels, dient een voorafgaande goedkeuring door de hoogspanningsverantwoordelijke aanwezig te zijn.			
	<u>Documentatie</u>			
11	Bedieningsinstructies aanwezig			
12	Hoogwerker is CE-gemarkeerd			
13	Rapport van jaarlijkse inspectie/keuring is aanwezig			
	<u>Bediening</u>			
14	Bedieningsmiddelen automatisch terug in stopstand, indien losgelaten			

		Ja	Nee	N.v.t.
15	Het maximum toegelaten aantal personen wordt niet overschreden			
16	Platformbediening werkt correct			
17	Platformbediening is afgeschermd			
18	Grondbediening werkt correct			
19	Noodstop(pen) zijn aanwezig en werken correct			
20	Remmen werken correct			
21	De bedienaar is op de hoogte dat de hoogwerker nooit als kraan, takel, krik of stut mag gebruikt worden, materialen die eigen zijn aan de werkzaamheden en de grootte van de werkbak overschrijden kunnen enkel vervoerd worden na positieve risico evaluatie, rekening houdend met de maximale werklust.			
22	Geluidssignaal van de hoogwerker werkt			
	<u>Platform</u>			
23	Toegangshek aanwezig en werkt correct			
24	Leuningwerk rondom is in goede conditie			
25	Max. toelaatbare last is duidelijk afleesbaar			
	<u>Onderstel</u>			
26	Banden zijn in goede conditie			
27	Stempels zijn in goede conditie			
	<u>Hydrauliek / Brandstof / Koelsysteem / Motorolie</u>			
28	Systemen op voldoende peil			
29	Systemen vrij van lekkages en beschadigingen			
	<u>Elektrisch systeem</u>			
30	Accu's schoon en vrij van lekkage			
31	Elektrische bekabeling in goede conditie (geen zichtbare schade)			
	<u>Communicatie</u>			
32	Communicatie-apparatuur is beschikbaar gedurende de uitvoering.			
33	Indien geval van nood kan voor bediening van de grondbediening opgeroepen worden:			
	Naam:			
	Nummer:			

Opmerkingen:

Datum

Naam bedienaar

Naam gebruiker (passagier):

Firmanaam bedienaar:

Handtekening bedienaar: